

Travaux Pratiques 8 Filtrage et translation d'adresse

Pour ce TP, vous devrez monter et configurer l'infrastructure correspondant à la figure 1.




FIGURE 1 – réseau translation et filtrage

1. Mise en place

Configurez les PC et les routeurs (avec un routage dynamique) et assurez vous que tout fonctionne.

2. Translation d'adresse statique

- (a) Mettez en place une translation d'adresse statique pour la machine 192.168.1.1 qui prendra l'adresse 10.0.0.100 en sortant sur le réseau 10.0.0.0/8
- (b) Consultez la table de translation avec la commande show ip nat translation.
- (c) Activez le débogage de l'application avec la commande debug ip nat et tester un ping vers la machine 195.3.8.1

3. Translation d'adresse dynamique

- (a) Arrêtez le déboguage de la translation et enlevez la translation statique.
- (b) Mettre en place une translation d'adresse dynamique pour les machines des réseaux 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24. Les machines sortiront avec un pool d'adresse allant de 10.0.0.100 à 10.0.0.105.
- (c) Activez le déboguage de la translation et vérifiez que chaque machine sort avec une adresse différente.

4. Translation d'adresse par port

- (a) Arrêtez le déboguage de la translation et enlevez la translation dynamique.
- (b) Mettez en place une translation d'adresse par port (overload) basée sur l'interface de sortie du routeur.
- (c) Mettez en route le déboguage et observez la translation qui se met en place.

5. Filtrage de paquets

- (a) Sur les machines 192.168.1.1 et 192.168.2.1, nous allons démarrer un "serveur". Pour cela, lancez la commande while true; do echo "hello world" | nc -l -p 8080; done
- (b) Sur la machine 195.3.8.1, testez l'accès à vos serveurs avec la commande nc @ip port.
- (c) Mettez en place un filtrage qui vous assure que seul le service disponible sur la machine 192.168.1.1 est accessible aux machines du réseau 195.3.8.0/24.
- (d) Testez votre filtrage pour vous assurer que tout va bien.